

Gratulerer med din nye varmepumpe fra Re Varmeteknikk AS.

Vi ønsker at varmepumpen som du har kjøpt av oss skal oppfylle dine ønsker og behov – også etter montering og etter at den har virket en stund. Derfor vil vi gi deg noen praktiske opplysninger som vil føre til at pumpa har de beste forutsetninger til å fungere knirkefritt - år etter år:

1. Rengjøring/vask av støvfilter foretas av deg hver andre uke. Super Alleru Buster filteret (ser ut som papp) støvsuges hvert halvår. Men ikke alle modeller har dette filteret.
2. Hovedservice foretas av *sertifiserte* montører fra Re Varmeteknikk AS - hvert andre år. Dette er meget viktig i forhold til pumpens levetid. Pris per dags dato; kun kr 1.250,- inkl moms, eks. utskifting av batterier og filter, samt utgifter til transport.
3. Ved kjøring av pumpe:
 - I fyringssesongen skal pumpen kjøres i **HEAT** modus. Bilde av sol på LG modeller.
 - AUTO funksjon skal **ikke** brukes. Den funksjonen er beregnet på et varmere klima.
 - På varme dager kan pumpen brukes til kjøling, men den skal da stå i **COOL** modus. Snøfnugg på LG modeller.
 - Nattsinking på timer funksjon anbefales **ikke**.
 - Varmepumpen er programmert til å bruke minst mulig strøm for å holde den temperaturen du ber om på fjernkontrollen.
 - Husk at du **ALLTID** må få bekreftelse fra varmepumpen når du stiller inn på fjernkontrollen (et lit pip høres fra innedel).
4. Ved lave ute-temperaturer og fuktig luft (+1 til -2 grader), vil varmepumpen stanse opp og POWER lampen blinke. **IKKE RØR PUMPEN DA**. Det som skjer er forhånds programmert, og er noe av det som skiller denne pumpen fra "billig pumper". **Den fjerner nå is fra utedelen. Viften har stanset opp og det vil trekke litt kald luft i ca 10 - 15 minutter.** I den kaldeste perioden, kan dette skje flere ganger i døgnet. Det kan i tillegg dryppe mye vann fra utedelen. Dersom dette skjer ofte, vil det være enklest og best å senke temperaturen på fjernkontrollen til for eksempel 20 grader og øke viftehastigheten. Dette vil gi mer varme og bedre økonomi over tid. Ved streng kulde kan det også være nødvendig og "hjelp" pumpa med tilleggsfyring. Ved eller strøm.
5. Dersom pumpen begynner å blinke på TIMER lampen, **bør den resettes**. Dette gjøres ved å trekke ut stikkkontakten og la den være ute i ca 10 minutter. Dersom ikke lampen slukker når strøm settes i ring til re Varmeteknikk AS.
6. Les bruksanvisning for utvidet informasjon.

Med vennlig hilsen
Re Varmeteknikk AS
Tel: 33 39 50 13